



CLEANFOUR RINCE

Tablettes de rinçage et d'entretien pour les fours professionnels avec assistant de nettoyage intégré

- Pastille de neutralisation et d'entretien pour rinçage des fours mixtes.
- Pastille d'entretien et de détartrage pour les fours vapeurs.
- Pas de risque de fuite ou de déversement.
- Sans dosage et simple d'utilisation.



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL, CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





CLEANFOUR RINCE



Tablettes de rinçage et d'entretien pour les fours professionnels avec assistant de nettoyage intégré

- Pastille à la fois d'entretien, neutralisante et détartrante.
- Sans dosage et simple d'utilisation.
- Pas de risque de fuite ou de déversement.
- Compatible avec tous les fours à lavage automatique par tablettes.

CLEANFOUR RINCE se présente sous forme de blocs concentrés composés de principes actifs nettoyants, neutralisants et détartrants destinés à être utilisés lors d'un programme de lavage de fours équipés et conçus pour l'utilisation de tablettes. Son utilisation est très simple, il suffit de suivre les instructions du four qui alerte dès qu'il est nécessaire de faire un nettoyage et indique le nombre de pastilles à utiliser en fonction de la salissure.

CLEANFOUR RINCE peut être utilisé à la fois comme tablette d'entretien / tablette de rinçage / tablette de neutralisation (notamment en complément des tablettes **CLEANFOUR LAVE**) pour les fours à cuisson traditionnelle ou mixte (combinée).

Pour les fours professionnels à vapeur, le **CLEANFOUR RINCE** remplace les tablettes d'entretien et de détartrage grâce à la richesse de sa formulation. **CLEANFOUR RINCE** ne contient pas d'acides agressifs vis à vis des matériaux traditionnellement utilisés dans les fours.

Par son format solide concentré, **CLEANFOUR RINCE** apporte simplicité et efficacité ; il permet une maîtrise des consommations et limite les risques chimiques habituels liés à la pulvérisation sous forme de vapeur ou d'aérosols ou de grosses gouttes. **CLEANFOUR RINCE** est utilisable quotidiennement. Enfin le conditionnement sous sachet améliore la conservation des tablettes et la sécurité de l'utilisateur puisqu'elles ne sont retirées de leur sachet qu'immédiatement avant de les mettre dans le four.

Mode d'utilisation

Toujours se référer aux recommandations du manuel d'utilisation du four/ou aux indications figurant sur l'écran de contrôle du four. Ouvrir et retirer le sachet et placer la (les) pastille(s) dans le tiroir ou la trappe prévus. Lancer le cycle de lavage du four et attendre la fin complète pour ouvrir la porte du four. Vérifier qu'il ne reste pas de résidu de pastille non dissous sinon les retirer et relancer si nécessaire un cycle de rinçage.

Réglementations et Normes

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (V.C. au 01/01/2014) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Cuisines collectives, cuisines d'entreprises, CHR (Cafés, Hôtels, Clubs, Restaurants), Hôtellerie de plein air, parcs de loisirs, collectivités, hôpitaux, traiteurs, industrie agroalimentaire, laboratoires, événementiel, sociétés de location spécialisées, armées, boulangeries, pâtisseries, ...

Principaux éléments de composition

mélanges d'acides

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : Tablette solide blanche sous sachet
- Dimensions : environ 46 mm de diamètre pour 2,2 cm de hauteur
- Poids : 50 g
- Parfum : sans
- Vitesse dissolution : Rapide mais dans un four ayant le programme adapté
- pH après dilution : env. 2,5 +/- 0,5

Recommandations

Éviter le contact avec la peau. Ne pas utiliser avec des fours traditionnels non conçus pour l'usage de tablette. Utiliser **CLEANFOUR RINCE** uniquement avec

des fours adaptés à l'utilisation de pastilles. Ne pas placer les pastilles dans l'enceinte du four mais dans la trappe ou le tiroir dédiés. Diminuer la dose préconisée si la formation de mousse est trop importante. Utiliser uniquement dans des fours tièdes et vides d'aliments à des températures inférieures à 50 °C. Enlever les grilles et les bacs non compatibles avec le nettoyage automatique. Ne pas ouvrir les portes du four pendant le cycle de nettoyage. L'utilisation des tablettes ne peut se faire qu'en fin de journée ou fin de service. Après le cycle de lavage, vérifier s'il reste des résidus dans l'enceinte, retirer le surplus le cas échéant et rincer l'enceinte.

Stockage

Conserver le produit fermé, à l'abri des fortes chaleurs et de l'humidité, à des températures allant de 0 à + 40 °C.

Étiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

