



CLEANFOUR RINCE

Tabletten voor de reiniging en het onderhoud van professionele ovens met een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Neutraliserend tablet voor het onderhoud en de reiniging van combi-ovens.
- Tablet voor het onderhoud en de ontkalking van stoomovens.
- Geen risico op lekken of morsen.
- Geen dosering, eenvoudig te gebruiken.

Bij COMBI-ovens: neutraliseert en onderhoud, voor een perfecte reiniging.

Te gebruiken in combinatie met CLEANFOUR RINCE

Bij STOOM-ovens: reinigt en ontkalkt, voor een perfect onderhoud

Te gebruiken zonder andere producten

4x

CLEANFOUR RINCE
Tablette d'entretien ou de rinçage pour les fours de cuisson à nettoyage automatique
Onderhoud- of spoeltablet voor bakovens met automatische reinigingsfunctie

Content / Bevat:
= 30 pastilles / tablettes à 100 g
Poids / Gewicht = 3 kg

SID

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X3 KG
- ✓ Seau 3KG

**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





CLEANFOUR RINCE



Tabletten voor de reiniging en het onderhoud van professionele ovens met een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Tablet die tegelijk reinigt, neutraliseert en ontkalkt.
- Geen dosering, eenvoudig te gebruiken.
- Geen risico op lekken of morsen.
- Geschikt voor alle ovens met automatische reinigingsfunctie via tabletten.

CLEANFOUR RINCE is verkrijgbaar als geconcentreerde tabletten. Ze zijn samengesteld uit reinigende, neutraliserende en ontkalkende werkzame bestanddelen, bestemd voor gebruik in een reinigingsprogramma

van ovens die voor het gebruik van tabletten zijn uitgerust en ontworpen. Het product is zeer eenvoudig te gebruiken: als de oven aangeeft dat hij moet worden schoongemaakt, geeft hij ook het aantal nodige tabletten aan, in functie van de vervuiling. Volg gewoon deze instructies.

CLEANFOUR RINCE kan tegelijk worden gebruikt als onderhouds-, reinigings- en neutralisatietablet (met name samen met CLEANFOUR LAVE-tabletten) voor traditionele of combi-ovens.

Dankzij zijn rijke formule vervangt CLEANFOUR RINCE bij professionele stoomovens de reinigings- en ontkalkingstabletten. CLEANFOUR RINCE bevat geen zuren die agressief zijn voor de materialen die gewoonlijk in ovens worden gebruikt.

Dankzij zijn geconcentreerde, vaste formaat is CLEANFOUR RINCE eenvoudig, veilig en doeltreffend. Het zorgt ervoor dat u het verbruik van de oven binnen de perken kunt houden en beperkt het de gewoontelijke chemische risico's van het gebruik van stoom, spuitbussen of grote druppels. CLEANFOUR RINCE kan dagelijks worden gebruikt. De tabletten zijn verpakt in zakjes. Zo kunt u de tabletten langer bewaren en zijn ze veiliger in gebruik: u haalt de tabletten pas uit de verpakking wanneer u ze in de oven doet.

Gebruiksaanwijzing

Volg altijd de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de oven en/of op het controlescherm van de oven.

Open het zakje, haal de tablet(ten) eruit en plaats ze in de voorziene lade of in het voorziene vakje.

Start de reinigingscyclus van de oven en wacht tot deze volledig is uitgevoerd voordat u de deur van de oven opent.

Controleer of er onopgeloste resten van de tablet zijn achtergebleven. Als dit het geval is, moet u deze resten opruimen en indien nodig een spoelcyclus starten.

Verordeningen en Normen

Conform het Besluit van 8 september 1999 (V.C. van 01/01/2014) betreffende processen en producten gebruikt voor de reiniging van materialen en objecten bestemd om met levensmiddelen, producten en dranken voor de voeding van mensen en dieren in contact te komen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Grootkeukens, bedrijfskeukens, horeca, clubs, campings, pretparken, groeperingen, ziekenhuizen, traiteurs, voedingsindustrie, laboratoria, evenementen, gespecialiseerde verhuurbedrijven, strijdkrachten, bakkerijen, banketbakkerijen, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Zuurmengsels

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Vorm: Witte, vaste tablet in zakje
- Afmetingen: ongeveer 46 mm diameter en 2,2 cm dik
- Gewicht: 50 g
- Geur: geen
- Oplosbaarheid: Snel in een oven met aangepast programma
- pH na oplossing: ongeveer 2,5 +/- 0,5

AANBEVELINGEN

Contact met de huid vermijden. Niet gebruiken bij traditionele ovens die niet voor het gebruik van tabletten zijn ontworpen. Gebruik CLEANFOUR RINCE

uitsluitend voor ovens die aangepast zijn voor het gebruik van tabletten. Plaats de tabletten niet in de ovenkamer, maar in het speciaal voorziene vakje of de lade. Verminder de aanbevolen dosis

als er zich te veel schuim vormt. Alleen gebruiken in ovens die lauw zijn en waar geen voedingsmiddelen in zitten, bij een temperatuur lager dan 50°C.

Verwijder roosters en ovenschalen die niet geschikt zijn voor de automatische reiniging.

Open de deur van de oven niet tijdens de reinigingscyclus. De tabletten mogen pas op het einde van de dag of op het einde van de dienst worden gebruikt. Controleer na de reinigingscyclus of er geen resten meer in de ovenkamer zijn achtergebleven. Is dit wel het geval, ruim dan de overtollige resten op en spoel de ovenkamer schoon.

OPSLAG

Bewaar het product in gesloten verpakking, beschermd tegen hitte en vochtigheid, bij een temperatuur tussen 0 en +40°C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

