



LUNETTES GRAIN

Beschermende maskerbrillen uit polycarbonaat

- Aansluitende oogbescherming
- Versterkte bescherming
- Dampwerend
- Geen metalen onderdelen

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





LUNETTES GRAIN



Beschermende maskerbrillen uit polycarbonaat

- Aansluitende oogbescherming
- Versterkte bescherming
- Dampwerend
- Geen metalen onderdelen

De GRAIN-BRILLEN zijn aansluitende maskerbrillen die de ogen volledig beschermen tegen spatten en wegspringende vloeistoffen of vaste stoffen.

Ze zijn dampwerend gemaakt om de operator volledige zichtbaarheid te garanderen en zijn uitgerust met 4 ventilatieopeningen.

De brillen zijn erg doorzichtig en daardoor geschikt voor een langdurig gebruik.

De afwezigheid van metalen onderdelen voorkomt het risico van een potentieel explosieve atmosfeer: bruikbaar in ATEX-zones.

Gebruiksaanwijzing

Het masker kan met een elastiek aan het gezicht worden aangepast.

Reinigen met een milde oplossing van water en zeep en drogen met een zachte doek.

Bekraste of beschadigde brillen vervangen.

Verordeningen en Normen

PBM Gehomologeerd onder referentie: 0070-021-085-10-97-112 door het INRS volgens de norm NF EN 166 Individuele oogbescherming - specificaties.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Maskerbril voor industrieel en professioneel gebruik: werken in laboratoria, stuurinstallaties, werkplaatsen, fytosanitaire verspreiding, boorwerken en andere werken waarbij overmatig stof vrijkomt ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Montuur uit pvc.

Oculair uit polycarbonaat.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat: universeel.

Optische klasse: 1

Schokbestendigheid van de volledige bril: B (snelheid van 120 m/s, impact met lage energie).

AANBEVELINGEN

Als de operator het masker over zijn bril draagt, kunnen bepaalde mechanische effecten, zoals een schok, worden overgedragen.

OPSLAG

De brillen moeten op een droge en schone plaats worden bewaard, uit de buurt van stof en bij normale temperaturen. In hun originele verpakking en in deze omstandigheden hebben ze geen vervaldatum.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

